



ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р ЕН 360-2008

ООО «ВЕНТО-2М»
г. Москва, Походный пр-д, д. 14, эт 3 пом I ком 2
e-mail: info@vento.ru, тел.: +7 (495) 544-4664

Руководство по эксплуатации. Инструкция. Паспорт
Средство индивидуальной защиты втягивающего типа «Альфа»
(арт. vnt 1149)

СИЗ втягивающего типа «Альфа» является средством защиты от падения с высоты. Допускается применение лицами не моложе 18 лет, прошедшими специальное обучение безопасным методам выполнения работ на высоте и не имеющих медицинских противопоказаний к таким работам. Лица, не прошедшие обучение, не допускаются к выполнению работ на высоте.

СИЗ втягивающего типа «Альфа» является соединительным звеном между привязью, надетой на пользователя и анкерным устройством, воспринимающим нагрузку в момент удержания от падения, или остановки падения. Амортизатор, входящий в состав средства защиты следует располагать ближе к пользователю.

Для соединения СИЗ втягивающего типа «Альфа» с привязью или анкерным устройством следует использовать подходящие соединительные элементы классов В, Q или М. В процессе эксплуатации необходимо следить, чтобы соединительный элемент был закрыт и зафиксирован. Следует избегать механических, тепловых и других воздействий на все элементы стропа.

СИЗ втягивающего типа «Альфа» применяется для безопасной остановки падения. Входящий в состав изделия амортизатор рывка не допускает воздействия на пользователя силы > 6кН. При использовании необходимо соблюдать запас высоты. Страховочный участок устройства согласно ГОСТ Р ЕН 360-2008 составляет менее 2 м.

При использовании запрещено:

- Удлинять дополнительным стропом амортизатор;
- Отклонение от анкерного устройства более чем на 30°, т.к. это может привести к маятниковому движению в случае падения;
- Использовать в ситуации возможного фактора падения более 1.

Важно! Получение необходимых знаний и навыков безопасного применения СИЗ от падения достигается только в ходе специального обучения в учебных центрах. Получение таких знаний и навыков – прямая обязанность работника и работодателя.

Перед каждым применением СИЗ должно пройти визуальную проверку пользователем с целью убедиться в целостности и безопасности изделия.

Если возникли сомнения, СИЗ должно быть передано компетентному лицу для проведения специальной проверки.

Не реже 1 раза в 12 месяцев СИЗ должны проходить углубленную проверку компетентным лицом в соответствии с методиками производителя.

Хранить и транспортировать СИЗ следует при температуре от +5 до +30 гр.С, оберегая от воздействия прямых солнечных лучей, кислот, щелочей, нефтепродуктов и других химически активных веществ. Транспортировать СИЗ следует в специальных контейнерах или сумках, обеспечивающих защиту от внешних повреждений. Хранить следует в чистом и сухом состоянии в развешенном виде.

Проводить чистку допускается с применением теплой воды, при необходимости мыльным раствором с нейтральным рН.

Утилизация СИЗ происходит в соответствии с действующим законодательством как бытовые отходы.

Срок хранения и эксплуатации не может превышать 10 лет с момента изготовления продукции (указан на индивидуальной маркировке изделия). Эксплуатация при определенных обстоятельствах может сократиться до одного применения.

Гарантийный срок - 5 лет. Гарантия распространяется на дефекты материалы и брак производства. Гарантия не распространяется на естественный износ, при наличии следов внешних повреждений, в случаях использования СИЗ не по назначению и пр. С полным перечнем можно ознакомиться, прочитав электронную инструкцию к изделию.

Данная инструкция содержит обязательную информацию согласно ТР ТС 019/2011.

Сделано в России