

АНКЕРНАЯ ТОЧКА АТ 150

КОНТРОЛЬ И КОНСЕРВАЦИЯ

1. Перед каждым использованием анкерной точки следует произвести ее визуальный контроль.
2. Если анкерная точка принимала участие в предотвращении падения, ее следует подвергнуть тщательному контролю, допускающему к дальнейшему применению или заменить ее новой, проверив предварительно постоянную конструкцию в месте крепления. Факт допуска к дальнейшему использованию необходимо отметить в Карте Использования.
3. Рекомендуется проводить периодические осмотры анкерной точки каждые 12 месяцев.
4. Периодические осмотры а также всяческие проверки должны отмечаться в Карте Использования.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ КАРТЫ И ЗАПИСЬ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ НАХОДИТСЯ ПОД ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА КОМПЕТЕНТНЫМ ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗА СТРАХОВОЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ.
 ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СНАРЯЖЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ, РЕМОНТ, ПРИЧИНЫ ИЗЪЯТИЯ СНАРЯЖЕНИЯ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТМЕЧЕНЫ В ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ КАРТЕ КОМПЕТЕНТНЫМ ЛИЦОМ. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА ДОЛЖНА ХРАНИТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА СНАРЯЖЕНИЯ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СНАРЯЖЕНИЕ БЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ КАРТЫ.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА

| МОДЕЛЬ И ТИП СНАРЯЖЕНИЯ | | | | | |
|--|------|--|--|--|-----------------------------------|
| ИДЕНТ.НОМЕР | | | | | |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | | ДАТА ПРОИЗВ-ВА | | | |
| ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | | | | | |
| ДАТА ПРОДАЖИ | | ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | | | |
| ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ И ИНФОРМАЦИЯ О РЕМОНТЕ | | | | | |
| | ДАТА | ОСНОВАНИЕ ЗАПИСИ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОСМОТР ИЛИ РЕМОНТ | ОБНАРУЖЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ РЕМОНТ И ПРОЧАЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА | ФИО И ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |



PROTEKT, 93-403 LODZ, ul. Starorudzka 9, POLAND, TEL: (48 42) 680 20 83, FAX: (48 42) 680 20 93, www.protekt.com.pl
 Импортёр в РБ: Частное предприятие «ИРБИСКОМ» г.Минск, ул.Старовиленская, 131-215. тел. (017)334-75-11, (029)613-5-222

АНКЕРНАЯ ТОЧКА АТ 150

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



Анкерная точка АТ150 является анкерным устройством класса А, соответствующим норме EN 795. Анкерная точка служит для присоединения индивидуального оборудования, предохраняющего от падения с высоты, к постоянной конструкции.

Анкерная точка предназначена для применения одним человеком.


АТ150 изготовлена из алюминиевого сплава.

Устройство может быть установлено на вертикальной, горизонтальной или наклонной поверхности. Устройство крепится к постоянной конструкции с помощью двух болтов или анкерov.

ОБОЗНАЧЕНИЕ



НАПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ



PROTEKT®

АНКЕРНАЯ ТОЧКА АТ 150


ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед установкой анкерной точки следует ознакомиться с данной инструкцией и неукоснительно следовать содержащимся в ней рекомендациям.
2. Данная инструкция должна быть всегда доступно лицу, устанавливающему или использующему анкерную точку.
3. Анкерная точка может быть установлена только лицами, обладающими знанием и опытом в этой области, а в частности знаниями нормы EN795, знаниями в области установки анкеров в соответствии с директивами их производителей и ознакомившимися с данной инструкцией. Установленная анкерная точка должна быть проконтролирована (принята) лицом, компетентным в данной области (напр. инженером или квалифицированным проектировщиком), которое должно также проверить строительную конструкцию в месте крепления на прочность.
4. Полная ответственность за установку анкерной точки лежит на лице, осуществляющем ее установку. Ни производитель, ни дистрибьютор не несут ответственности за нетщательный или несоответствующий рекомендациям монтаж. Производитель и/или дистрибьютор по требованию предоставляют всю необходимую техническую информацию, касающуюся изделия, технологии его монтажа, способу контроля, а также декларации соответствия изделия нормам.
5. Защитное оборудование, применяемое вместе с анкерной точкой, должно присоединяться с помощью соединительного элемента, соответствующего норме EN362, с учетом рекомендаций, содержащихся в инструкциях по применению этого оборудования.
6. АТ150 должна применяться исключительно для присоединения индивидуального оборудования, предохраняющего от падения с высоты, соответствующего директиве 89/686/EU, таким образом, чтобы полученная система защиты соответствовала норме EN363 или EN358.
7. В случае крепления в иных материалах, чем оговоренные в данной инструкции (напр. в древесине), следует поручить квалифицированному проектировщику произвести вычисления, устанавливающие, соответствует ли прочность материала норме EN795.
8. Запрещается использовать анкерные точки с видимыми дефектами (коррозия, трещины, деформация).
9. Запрещено использовать анкерную точку, которая принимала участие в предотвращении падения.
10. Запрещено присоединяться к анкерной точке более чем одному человеку или подвешивать на ней грузы.
11. Запрещается самостоятельно модифицировать устройство.
12. Во время установки следует так распланировать систему защиты, чтобы анкерная точка находилась над пользователем.


АНКЕРНАЯ ТОЧКА АТ 150

УСТАНОВКА

1. Перед установкой анкерная точка АТ150 должна храниться в чистом сухом месте, в условиях не допускающих возникновения механических или химических повреждений.
2. Установка анкерной точки должна производиться в соответствии с правилами выполнения механических и строительных соединений. Для соединения следует применять болтовые элементы размера М12, изготовленные из нержавеющей стали, по меньшей мере разновидности А2 и класса прочности 70. Длину болтов следует подобрать в соответствии с толщиной соединяемых элементов.
3. Следует учитывать внешние условия в месте установки, влияющие на коррозирование анкерной точки и соединительных элементов.
4. Следует придерживаться рекомендаций, касающихся установки, содержащихся в информационном приложении к норме EN795.
5. Соединение с бетонным основанием должно производиться с помощью химических или механических анкеров с диаметром резьбового стержня М12. Бетонная основа должна характеризоваться прочностью сжатия не менее чем 20МПа.
6. Примеры монтажа приведены на рисунках ниже.



Самоконтрящаяся гайка
М12 - А2 DIN985
Подкладка 13mm-A2
Болт М12-А2 DIN



Самоконтрящаяся гайка
М12 - А2 DIN985
Клиновидная подкладка 14mm
Болт М12-А2 DIN

PROTEKT®